



Borkum

erleben und genießen


Willkommen im Kleinen Glück

Gebrauchsanweisung Induktions-Kochfeld

Wichtig: Keine Angst, unser Herd beißt nicht! Sie haben noch nie mit Induktion gekocht?

Kein Problem: Hier geben wir Ihnen die richtigen Tipps und Tricks.

Hier Ihr Bedienfeld:



Bevor Sie beginnen können, müssen Sie das Kochfeld einschalten. Sie finden dazu den Knopf unten links (Hauptschalter). Berühren Sie diesen mit Ihrem Finger. So können Sie das Gerät sowohl EIN als auch AUS schalten.

Sollten Sie gerade gekocht haben verbleibt an der benutzten Platte ein h/H für HEISS!, es zeigt die Restwärme der Platte an. Bitte berühren Sie die Platte nicht, solange sie noch heiß ist!



Borkum
erleben und genießen

Hinweis: Das Kochfeld schaltet sich automatisch ab, wenn alle Kochstellen für eine bestimmte Zeit unbenutzt bleiben.

Haben Sie den Hauptschalter betätigt, können Sie beginnen. Ganz einfach den Drehschalter betätigen und auf die gewünschte Stufe einstellen. Wie auch bei Ihrem Herd zu Hause gilt dabei:

- 0 = Kochstelle ausgeschaltet
- 1 = kleinste Stufe
- 9 = höchste Stufe

Hinweis: Wenn kein Kochgefäß auf der Induktionskochstelle steht, blinkt die Anzeige der gewählten Kochstufe. Nach einer Zeit schaltet sich die Kochstelle aus.

Vorteile des Kochens mit Induktion

Das Induktionskochen stellt eine völlig neue Art der Erwärmung von Speisen dar, da sich die Hitze im Kochgefäß entwickelt. Daher bringt es einige Vorteile mit sich:

- Zeitersparnis beim Kochen und Braten, da Speisen direkt im Gefäß erhitzt werden
- Energiesparend
- Leichtere Pflege und Reinigung, da übergelaufene Speisen nicht so schnell anbrennen
- Kontrollierte Wärmezufuhr und mehr Sicherheit

Das Kochfeld erzeugt oder unterbricht die Energieübertragung, sobald das Kochgeschirr heruntergenommen wird, ohne dass die Kochstelle vorher ausgeschaltet wurde.

Hinweis: Normale Geräusche während des Gebrauchs. Die Induktionstechnologie beruht auf der Erzeugung elektromagnetischer Felder, welche die Hitze direkt am Boden des Kochgefäßes entstehen lassen. Das Kochgefäß kann je nach Herstellungsart bestimmte Geräusche oder Vibrationen verursachen.


Wir wünsche Ihnen nun viel Spaß beim ausprobieren und immer ein glückliches Händchen beim Zubereiten Ihrer Speisen.



Moin, moin ...

Gebrauchsanweisung Geschirrspüler

Sie sind im Urlaub und das soll auch so bleiben, solange Sie im kleinen Glück sind. Deswegen haben wir dieses Appartement - so klein es auch sein mag - mit einem Geschirrspüler ausgerüstet. Klein und kompakt kann man auch geringe Geschirrmengen ohne schlechtes Gewissen im Handumdrehen reinigen lassen. Sie haben es sich verdient!



- 1 Hauptschalter
- 2 Türöffner
- 3 Programmwähler (versenkbar)
- 4 Zusatzfunktionen
- 5 Anzeige Wasserzulauf prüfen
- 6 Salznachfüllanzeige
- 7 Klarspülnachfüllanzeige
- 8 Ziffernanzeige

So legen Sie los: Betätigen Sie den Hauptschalter (1) und schalten das Gerät ein. Danach drücken Sie auf den Auswahlknopf (3) und wählen ein Programm Ihrer Wahl.



Borkum *erleben und genießen*

Zwei Programme möchten wir Ihnen ans Herz legen:

Schnell
45°

Das kürzeste Programm. Besonders für kleinere Mengen geeignet, die auch nicht so verschmutzt sind. Immer eine gute Wahl.

Wenn es doch einmal mehr und stärker verschmutzt sein sollte, empfehlen wir das folgende Programm:

Eco
50°

Wie der Name schon sagt, sparen Sie mit diesem Programm auch noch Energie. Trotzdem bleibt die Reinigungswirkung optimal.

Diese zwei Programme sollten Ihren Aufenthalt im Kleinen Glück schon wesentlich angenehmer machen. Dennoch möchten wir Ihnen die Programmvierfalt natürlich nicht vorenthalten:

Geschirrtart z.B. Porzellan, Töpfe, Bestecke, Gläser, etc.	Unempfindlich		Gemischt		Empfindlich		Gemischt	
	viele		wenige		wenige		wenige	
Art der Speisereste z.B. von	Suppen, Aufläufen, Soßen, Kartoffeln, Teigwaren, Reis, Eiern, gebratenen Speisen		Suppen, Kartoffeln, Teigwaren, Reis, Eiern, gebratenen Speisen		Kaffee, Kuchen, Milch, Wurst, kalten Getränken, Salate		Abduschen, wenn das Geschirr über mehrere Tage bis zum Spülen im Geschirrspüler aufbewahrt wird.	
Menge der Speisereste	viel		wenig		wenig		sehr wenig	
Zustand der Speisereste	stark haftend		gering haftend		gering haftend		gering haftend	
Spülprogramm	Intensiv 70° 	Normal 65° 	Eco 50° 	Sanft 40° 	Schnell 45° 	Vorspülen 		
Programmablauf	Vorspülen 40°	Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen		
	Reinigen 70°	Reinigen 65°	Reinigen 50°	Reinigen 40°	Reinigen 45°			
	Zwischenspülen	Zwischenspülen	Zwischenspülen	Zwischenspülen	Zwischenspülen			
	Klarspülen 70°	Klarspülen 70°	Klarspülen 65°	Klarspülen 55°	Klarspülen 55°			
	Trocknen	Trocknen	Trocknen	Trocknen	Trocknen			


Viel Entspannung und zarte Hände wünschen wir Ihnen. Sollten Sie einen Kommentar oder Kritik zu unseren Gebrauchsanweisungen haben, hinterlassen Sie diese/n bitte in unserem Gästebuch.

Vielen Dank für Ihren Besuch im kleinen Glück!



Heiße Liebe im Kleinen Glück ... Gebrauchsanweisung Mikrowelle

Nein, tut uns leid, leider kein Backofen, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht. Dennoch haben wir hier für sie eine schnelle Möglichkeit Speisen und Getränke aufzuwärmen und anzuheizen. Sei es ein schöner Grog nach einer langen Wanderung oder der heiße Kakao nach der Regendusche. Ihr Wunsch wird hier Befehl.



1. Wichtigstes Element auch hier zentral Gelegen der Hauptschalter. Ohne ihn geht sprichwörtlich nichts. Das Symbol leuchtet, das Gerät ist betriebsbereit.
2. Mit den Tasten 90, 180, 360, 600 und 1000 wählen Sie die Wattleistung, je nachdem ob Sie langsam auftauen, garen oder erhitzen wollen. Die gewählte Leistung leuchtet und eine Vorschlagsdauer wird angezeigt.
3. Mit dem versenkbaren Drehwähler stellen Sie die gewünschte Zeit ein.
4. Dann drücken Sie auf den Start-Knopf. Die Dauer läuft sichtbar ab.



Borkum *erleben und genießen*

Ein Signal ertönt. Der Mikrowellenbetrieb ist beendet. Sie können den Signalton vorzeitig mit der Uhrfunktionstaste <- -> löschen. Den Hauptschalter ausschalten oder neu stellen.

Hinweis: Durch öffnen der Tür unterbrechen Sie den Vorgang. Wenn Sie die Tür dann wieder schließen und den Start-Knopf betätigen können Sie die verbliebene Zeit fortsetzen.

Kleines Mikrowellen Einmaleins:

90W	zum Auftauen empfindlicher Speisen
180W	zum Auftauen und Weitergaren
360W	zum Garen von Fleisch und zum Erwärmen empfindlicher Speisen
600W	zum Erhitzen und Garen von Speisen
1000W	zum Erhitzen von Flüssigkeiten

Hinweis: Die Mikrowellen-Leistung 1000 Watt können Sie für maximal 30 Minuten einstellen. Bei allen anderen Leistungen ist eine Dauer bis 1 Stunde und 30 Minuten möglich.

Uhrzeit einstellen

Um die Uhrzeit nachträglich zu ändern (Sommer auf Winterzeit etc...), drücken Sie so oft die Uhrfunktionstaste <- ->, bis die Symbole ◀▶ und ⌚ leuchten.

Mit dem Drehwähler die aktuelle Uhrzeit ändern. Wenn Sie das Gerät mit dem Hauptschalter wieder ausschalten erscheint wieder die Uhrzeit im Display.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und immer eine Tasse warmen Grog oder Kakao im Haus!





Borkum
erleben und genießen

Herzlich willkommen, heet Cordially welkom, Moin Moin
im Kleinen Glück

Kleine Besonderheiten in Ihrem Urlaubsdomizil:



Nach einem erholsamen Tag am Strand wollen Sie gemütlich duschen und dabei Ihre Lieblingssendung nicht verpassen? Bei uns kein Problem! Schalten Sie einfach den Fernseher auf das gewünschte Program. Die Lautstärke am Fernsehgerät ist dabei unerheblich. Gehen Sie dann ins Bad und schalten Sie den Lautsprecher ein. Den Knopf finden Sie hinter dem beheizbaren Handtuchhalter (kleiner schwarzer Kasten). Sofort werden Sie ihrer Lieblingssendung folgen können. Hier können Sie auch die Lautstärke im Bad regeln.

Vorsicht, macht süchtig!

Gemütlich Fernsehen oder einen dicken Schmöker lesen? Auf unseren zwei Fernsehsesseln kein Problem. Wenn Sie wollen, können Sie sich die Fußablage herausfahren. Das verlangt beim ersten Versuch sicherlich etwas Übung, aber wir sind uns sicher, Sie bekommen das hin!

Einfach den Oberkörper gegen die Rückenlehne drücken und dabei an den Armlehnen festhalten, schon gleitet der Sessel in eine angenehme Liegeposition.

Aber Achtung: Schlafen Sie nicht ein, Sie verpassen sonst Ihre Lieblingssendung.






Borkum

erleben und genießen

Regendusche

Von der deutschen Nordseeküste direkt in den Regenwald? Im Kleinen Glück kein Problem, denn wir halten für Sie eine extra große Regendusche parat. Mit einem kleinen Einstieg und auch der Möglichkeit sich während des Duschens einmal hinzusetzen oder aber einfach ein Bein abzustellen.

Genießen Sie die Frische!



Der Turbo unter den Klos...

Es ist wie im wahren Leben, nicht die Größe zählt, sondern die inneren Werte! So auch hier. Da das Kleine Glück auf Grund seiner bescheidenen Grundfläche nicht sehr groß ist, haben wir das WC mit einer integrierten Abluftabsaugung installieren lassen. Eventuell auftretende schlechte Gerüche werden somit sofort eliminiert und durch einen Filter gereinigt.

Aber Vorsicht: Wer zu lange sitzt wird gleich mit abgesaugt!





Borkum

erleben und genießen

Sie möchten auch im Urlaub auf Ihre Musik nicht verzichten?

Bringen Sie Ihr i-Phone einfach mit. Die Docking-Station auf Ihrem Nachttisch ermöglicht Ihnen auch das Abspielen Ihrer mitgebrachten Musikdateien. So können Sie sich schon am Morgen von der Musik wecken lassen, die Sie selber mitgebracht haben. Was kann es schöneres geben?



Wir wünschen Ihnen einen entspannten und erholsamen Urlaub.
Wir hoffen, Sie hatten eine schöne Zeit und besuchen uns bald wieder!

Ihre Isis & Marc Steen.

